NEW

مخطط توصيل كارت i5



تطبيق متجر كاس
قناة عالم كاس للمصاعد
0111 1877 378
Egytronix Design and Automation
العنوان الرئيسى: 271 شارع الملك فيصل محطة التعاون برج الشرطة

KAS

الدعم الفنى: 0106 091 3358
المبيعات: 0110 099 3125/24
التسويق: 0114 692 5550
الشكاوى والإقتراحات: 0111 1877 378

NEW

مخطط توصيل الباب الاتوماتيك 380



ملاحظات

1- الرسمة السابقة تجعل كنترول الطوارئ يعمل عند سقوط أي فازة أو الأرض

2- يمكن إلغاء عدد 2 ريلاي من الرسمة السابقة و بالتالي يعمل الكنترول عند سقوط الكهرباء العمومية (و هنا يتم توصيل موبينة كونتاكتور الـ P على أي فازة من فازات الادخل مباشرة)

3- لا نحتاج إلي بريدج فولة خارجي (البريدج يوجد علي الكارت)

4- يتم أخذ التوقف و الشوكة بالتوازى مع الكنترول الرئيسى

5- مفاتيح الحماية 20 أمبير

6- ترانس الطوارئ (دخل 33 0 33) و الخرج (0 60 80 110 220 380)

7- بطاريات الكنترول 4 بطاريات 12 فولت 7 أمبير ساعة

8- الكارت يأخذ تغذية من البطاريات (48 فولت و 24 فولت)

كاس.. أمان, جودة , خدمة

9- يعمل الكارت حتى قدرة 12 حصان ماكينة ستار 380 فولت - أو قدرة 7 حصان ماكينة دلتا 220 فولت, كما يمكن زيادة القدرة إلى 16 حصان حسب طلب العميل

10 - كونتاكتور الـ P & E قدرة 40 أمبير لنفس قدرة الماكينة السابقة و موبينة 220 فولت

11 - كونتاكتور الـ P يحتوى على عدد 2 نقطة مغلقة -- و كونتاكتور الـ E يحتوى على عدد 1 نقطة مغلقة و 2 نقطة مفتوحة

12 - جهد شحن البطاريات من 45 فولت إلى 60 فولت AC حد أقصى ولا يتم تغيير أى شئ على الكارت عند تغيير فولت دخل الشاحن على الكارت

13 - يوجد ميزان كهربى على كونتاكتور الـ P & E

14 - يتم وضع ريلاى 220 فولت عند تشغيل باب أتوماتيك أو نصف أتوماتيك

15 - يتم وضع كونتاكتور ومكثف 10 ميكرو / 450 فولت عند تشغيل باب أتوماتيك 380 فولت

16 - فى حالة الباب الاتوماتيك 380 فولت إذا لم يفتح الباب فى الطوارئ يتم عكس فازة و إذا لم يفتح أيضا يتم تصغير قيمة المكثف إلى 4.7 ميكروفاراد

شرح رموز روزيتات الكنترول

N	أرضي الكهرباء العمومية
Ri,Si,Ti	دخل الكهرباء العمومية الثلاثة فاز - سلك 6 مم
Ro,So,To	خرج الكهرباء العمومية الثلاثة فاز للكنترول الرئيسى - سلك 6 مم
F1,F2,F3	خرج الطوارئ يتم توصيله على ملفات السريع للماكينة
L1,L2	220 فولت - وإنارة الكابينة فى حالة الطوارئ فقط
F+,F-	خرج القرملة فى حالة الطوارئ - توصل بالتوازى مع الكنترول الرئيسى
Fc1,Fc2	دائرة امان الشوكة - توصل بالتوازى مع الكنترول الرئيسى
M - M	دائرة التوقف - توصل بالتوازى مع الكنترول الرئيسى

مخطط توصيل الباب الاتوماتيك 220



الدعم الفنى الرئيسى

0106 0913 358

كاس.. أمان, جودة , خدمة